

## Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa frezarek do paznokci i akcesoriów do frezarek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

### 1. Ryzyko skaleczeń i urazów:

- \* Używaj frezarki z ostrożnością, aby uniknąć skaleczeń skóry lub płytki paznokcia.
- \* Dobierz odpowiednią prędkość i frez do wykonywanego zabiegu.
- \* Nie naciskaj zbyt mocno frezem na paznokieć lub skórę.

### 2. Zagrożenie dla oczu:

- \* Podczas pracy z frezarką zawsze noś okulary ochronne, aby zapobiec dostaniu się opiłków do oczu.

### 3. Ryzyko przegrzania:

- \* Nie używaj frezarki zbyt długo w sposób ciągły, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- \* Regularnie czyść frezy z pyłu i resztek materiału, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu.

### 4. Alergie i podrażnienia:

- \* Jeśli jesteś uczulony na materiały, z których wykonane są frezy, unikaj ich używania lub stosuj rękawice ochronne.
- \* Po użyciu frezarki nałóż na skórę krem nawilżający, aby złagodzić potencjalne podrażnienia.

### 5. Zagrożenia elektryczne:

- \* Nie używaj frezarki w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody, aby uniknąć porażenia prądem.
- \* Sprawdzaj regularnie stan kabla zasilającego i wtyczki; jeśli są uszkodzone, nie używaj urządzenia.

### 6. Bezpieczeństwo dzieci:

- \* Przechowuj frezarkę i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- \* Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.

### 7. Prawidłowa konserwacja:

- \* Regularnie czyść i dezynfekuj frezy po każdym użyciu, aby zapobiec infekcjom.

\* Przechowuj frezarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

#### 8. Użytkowanie przez osoby niewykwalifikowane:

\* Jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze frezarki, skorzystaj z profesjonalnego szkolenia lub poradnika.

\* Nieprawidłowe użycie może prowadzić do trwałego uszkodzenia paznokci lub skóry.

#### 9. Przechowywanie:

\* Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

\* Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony i zabezpieczony przed uszkodzeniami.

#### 10. Akcesoria:

\* Używaj tylko akcesoriów przeznaczonych do danego modelu frezarki.

\* Nieprawidłowe akcesoria mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia.